

# Инструкция кассира для Элвес МФ

## ВКЛЮЧИТЬ ККТ

Касса включается с помощью переключателя под отсеком с чековой лентой.

## ОТКРЫТЬ СМЕНУ



## ПРОБИТЬ ЧЕК

Товар с фиксированной ценой



Товар с фиксированной ценой по безналичному расчету



Товар со свободной ценой



Товар со свободной ценой по безналичному расчету




## ОТПРАВИТЬ ЧЕК ПО СМС

Товар с фиксированной ценой



Товар со свободной ценой



## ВЫПОЛНИТЬ ВОЗВРАТ

Войдите в кассовый режим под паролем администратора:



Товар с фиксированной ценой




Товар с фиксированной ценой по безналичному расчету



Товар со свободной ценой



Товар со свободной ценой по безналичному расчету



## ЗАКРЫТЬ СМЕНУ (Z-ОТЧЕТ)



## ВЫКЛЮЧИТЬ ККТ

Касса выключается с помощью переключателя под отсеком с чековой лентой.

Номер договора на техобслуживание .....

Техническая поддержка .....